

MOTUL - 110793 - LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR 0.300L

MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR está diseñado para ser usado en todo tipo de motores Gasolina y Diesel, atmosféricos o turbo, con o sin sistemas de postratamiento de gases de escape, compatible con toda clase de combustibles. MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR limpia efectivamente depósitos y obstrucciones que aparecen en el motor. Las micropartículas removidas son evacuadas en el momento del cambio de aceite. MOTUL LIMPIEZA INTERIOR DE MOTOR proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza

Reducir el desgaste

Reducir el consumo de aceite y combustible

Aumentar la compresión en los cilindros, igualando los valores en todos los cilindros

Reducir las emisiones contaminantes en el escape

Disolver y evacuar depósitos, barnices y otros residuos de la combustión de áreas sensibles como taqués hidráulicos

y alojamiento de los segmentos y pistón

Aprovechar el 100% de las capacidades del aceite nuevo

Aumenta la vida útil de los convertidores catalíticos, los GPF's y los DPF's

RECOMENDACIONES

Antes del cambio de aceite de motor, añada una dosis de LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR al aceite usado en

caliente en el motor. Deje el motor en marcha a ralentí durante 15 minutos (sin mover el vehículo). Luego cambie el

aceite del motor y el filtro.

El contenido de una dosis es suficiente para una capacidad de aceite del motor de hasta 5 litros. En el caso de una

capacidad mayor, se deben añadir 60 ml de LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR por cada litro adicional de aceite (más

de 5 litros). En el caso de un motor muy sucio, no aumente la dosificación, es recomendable hacer 2 tratamientos

sucesivos



MOTUL

Todos los motores
Todos os motores

**Limpieza Interna
del Motor**
Limpieza Interna de Motor
Pulitore Motore



CONTROL DE PESOS ANTI-DESGASTE RECOMENDADO
CONTROL DO ESPESOR ANTI-FRICÇÃO RENT VERTIC

Limpieza previa • Pré-limpeza

1 LATA PARA 5L
1 LATA PARA 5L

300 ml - 10.1 Fl oz

