

KRAFF - 35671 - DESCARBONIZADOR INYECTORES

Descarbonizador universal para eliminar residuos de carbonilla en inyectores de motor. El producto está también diseñado para eliminar juntas de silicona en 30 minutos y juntas tradicionales en 10-15 minutos.

Modo de empleo

DESCARBONIZADOR

Agitar bien antes de usar.

Aplicar directamente en la zona a tratar con pulsaciones breves.

Si es necesario, utilizar la cánula suministrada.

Dejar que el producto penetre durante 10-15 minutos.

Desmontar el inyector. 6.Repetir si es necesario.

ELIMINADOR DE JUNTAS

Proteger, convenientemente, las superficies pintadas de la pulverización, ya que el producto ataca a la pintura.

Para obtener los mejores resultados, sujetar el envase en posición vertical, a una distancia de 20 y 30 cm de la zona de la junta o superficie, y pulverizar en la junta o superficie, una capa gruesa.

Dejar transcurrir 10 y 15 minutos para que se ablande la junta. En caso de juntas de silicona, dejar transcurrir 30 minutos.

Eliminar la junta con un raspador suave y limpiar la superficie.

Repetir esta operación si fuese necesario.



**INJECTOR
DECARBONIZER
GASKET REMOVER**



- DESCARBONIZADOR DE INYECTORES
ELIMINADOR DE JUNTAS
- INJECTOR DECARBONIZER
GASKET REMOVER
- DESCARBONIZADOR DE INYECTORES
ELIMINADOR DE JUNTAS
- DESCARBONIZZATORE INIETTOR
ELIMINATORE GUARNIZIONI
- INJECTOR DECARBONIZER
DICHTUNGSENTFERNER
- ΣΠΡΕΥ ΑΒΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΧΑΛΥΣΕΩΝ
ΑΝΤΡΑΚΑ ΑΠΟ ΜΠΕΚ
ΑΠΟΚΑΛΗΤΙΚΟ ΦΑΝΤΖΟΝ

500 ml e 3 650